

INSTRUKCJA OBSŁUGI: HAMAKI TURYSTYCZNE TRIPLANDER

Modele: SUMMER | SUMMER LIGHT 2 | CAMP



Wersja dokumentu: 1/2026 | Data aktualizacji: 09.01.2026

Przed użyciem hamaka dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

SPIS TREŚCI

Modele: SUMMER SUMMER LIGHT 2 CAMP	1
WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU.....	3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)	4
INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU	4
UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA	5
GWARANCJA I REKLAMACJE	5
DANE PRODUCENTA I KONTAKT	5

WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zaufanie i wybór sprzętu polskiej marki **Triplander**. Nasze hamaki są wynikiem pasji do outdooru i rzemieślniczej precyzji. Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego montażu, użytkowania oraz pielęgnacji produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji przez cały okres użytkowania hamaka. W przypadku utraty lub uszkodzenia instrukcji, poproś TRIPLANDER Konrad Kowal o nową kopię lub sprawdź i pobierz ją z www.triplander.pl.

Niniejsza instrukcja jest własnością TRIPLANDER Konrad Kowal. Nawet częściowa reprodukcja projektu graficznego, tekstu i ilustracji bez zgody są prawnie zabronione.

Niektóre szczegóły przedstawione na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić od tych w hamaku i jest to uzależnione od zakupionej wersji. Dodatkowo niektóre, nieznaczące dla użytkownika elementy mogły zostać usunięte z ilustracji dla większej przejrzystości.

Dla ułatwienia, niniejszy podręcznik podzielony jest na sekcje, które zostały oznaczone w spisie treści.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na biuro@triplander.pl z naszymi doradcami, którzy służą pomocą.

Parametr Techniczny	SUMMER LIGHT 2	SUMMER	CAMP
Materiał główny	Nylon Ripstop	Nylon Ripstop	Elanobawełna
Gramatura materiału	~55g/m ²	~65g/m ²	~260g/m ²
System mocowania	Pętle Dyneema	Karabińczyki AISI316	Karabińczyki AISI316
Dopuszczalne obciążenie	250 kg	300 kg	250 kg
Długość	300 x 150 cm	300 x 150 cm	300 x 150 cm
Waga zestawu (od)	~ 238 g	~ 490 g	~ 1350 g

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)

Niezastosowanie się do poniższych zasad może prowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

1. **OTOCZENIE NAD GŁOWĄ:** Przed montażem sprawdź, czy nad hamakiem nie znajdują się martwe gałęzie, konary lub luźne elementy (tzw. *widowmakers*), które mogą spaść pod wpływem wiatru lub drgań.
2. **PUNKTY MOCOWANIA:** Hamak mocuj wyłącznie do zdrowych, żywych drzew (min. 15 cm średnicy) lub atestowanych konstrukcji. Nie używaj słupków ogrodzeniowych, kruchych murów ani martwych pni.
3. **WYSOKOŚĆ MONTAŻU:** Hamak po obciążeniu powinien znajdować się na wysokości **40–50 cm nad ziemią**. Wyższe zawieszanie drastycznie zwiększa ryzyko urazu w razie upadku.
4. **TEREN POD HAMAKIEM:** Upewnij się, że pod hamakiem nie ma ostrych przedmiotów, kamieni, wystających korzeni ani źródeł ognia.
5. **OGIEŃ:** Modele Summer/Light 2 są wysoce łatwopalne. Model Camp wykazuje odporność na iskry, ale **nie jest ognioodporny**. Zachowaj bezpieczny dystans od ognisk i kuchenek.
6. **DZIECI:** Hamak nie jest huśtawką. Dzieci mogą korzystać z hamaka wyłącznie pod ścisłym nadzorem dorosłych.
7. **STAN TECHNICZNY:** Przed każdym użyciem sprawdź stan tkaniny, szwów oraz pętli/karabińczyków. W przypadku stwierdzenia przetarć lub pęknięć włókien – zaprzestań użytkowania.

INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU

1. **Wybór miejsca:** Znajdź dwa punkty mocowania oddalone o 4–6 metrów.
 2. **Mocowanie taśm:** Użyj systemu montażowego (nie jest dodany do zestawu z hamakiem) (np. Triplander Quick Drag lub Whoopie Sling Pro) na wysokości ok. 180 cm.
 3. **Podpięcie (System Bishop Bag):**
 - o Wypnij jeden koniec hamaka z pokrowca i wepnij go w system zawieszania (karabińczykiem lub pętlą Dyneema).
 - o Przejdź do drugiego drzewa, wysuwając hamak z pokrowca (zapobiega to dotykaniu ziemi przez materiał).
 - o Wepnij drugi koniec hamaka w drugą część systemu zawieszania.
 4. **Regulacja naciągu:** Hamak powinien tworzyć swobodny łuk. Idealne ugięcie uzyskasz, stosując cięciwę (Ridgeline) o długości ok. 83% długości hamaka.
 5. **Test obciążenia:** Przed pełnym położeniem się, naciśnij hamak dłońmi, sprawdzając stabilność węzłów i punktów mocowania.
-

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

- **Wchodzenie:** Usiądź na środku, rozgarnij materiał pod plecy i nogi, a następnie powoli unieś stopy.
- **Pozycja spania:** Aby uzyskać najbardziej płaską pozycję, kładź się po przekątnej (tzw. styl brazylijski).
- **Ochrona materiału:** Przed wejściem wyjmij ostre przedmioty z kieszeni (noże, klucze) i zdejmij obuwie.
- **Pranie:** Prać ręcznie lub w pralce (30°C, cykl delikatny). Używać wyłącznie łagodnych detergentów. **Zakaz używania płynów zmiękczających i wybielaczy.** Suszyć naturalnie (nie w suszarce bębnowej).
- **Przechowywanie:** Przechowywać wyłącznie w stanie całkowicie suchym, w miejscu nienarażonym na długotrwałe działanie promieni UV (osłabia strukturę włókien).

GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Producent udziela **24-miesięcznej gwarancji** na wady ukryte i błędy produkcyjne.
2. Gwarancja **nie obejmuje:** uszkodzeń mechanicznych (przecięcia, rozdarcia), przepaleń (iskry, ogień), naturalnego zużycia materiału (płowienie, mechacenie) oraz skutków niewłaściwej konserwacji.
3. W przypadku stwierdzenia wady, prosimy o kontakt pod adresem: **biuro@triplander.pl**.

DANE PRODUCENTA I KONTAKT

TRIPLANDER Konrad Kowal

ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań

NIP: 7792541168 | REGON: 522455311

www.triplander.pl

E-mail: biuro@triplander.pl

Tel: +48 536 961 226

Zadbaj o naturę: Po zakończeniu eksploatacji produktu, prosimy o przekazanie go do punktu recyklingu tekstyliów. Leave No Trace.