

INSTRUKCJA OBSŁUGI: HAMAKI Z MOSKITIERĄ TRIPLANDER

Modele: FOREST | FOREST LIGHT



Wersja dokumentu: 1/2026 | Data aktualizacji: 09.01.2026

Przed użyciem hamaka dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

SPIS TREŚCI

Modele: FOREST FOREST LIGHT	1
WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU.....	3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)	4
INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU	4
UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA	5
GWARANCJA I REKLAMACJE	5
DANE PRODUCENTA I KONTAKT	5

WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zaufanie i wybór sprzętu polskiej marki **Triplander**. Nasze hamaki są wynikiem pasji do outdooru i rzemieślniczej precyzji. Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego montażu, użytkowania oraz pielęgnacji produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji przez cały okres użytkowania hamaka. W przypadku utraty lub uszkodzenia instrukcji, poproś TRIPLANDER Konrad Kowal o nową kopię lub sprawdź i pobierz ją z www.triplander.pl.

Niniejsza instrukcja jest własnością TRIPLANDER Konrad Kowal. Nawet częściowa reprodukcja projektu graficznego, tekstu i ilustracji bez zgody są prawnie zabronione.

Niektóre szczegóły przedstawione na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić od tych w hamaku i jest to uzależnione od zakupionej wersji. Dodatkowo niektóre, nieznaczące dla użytkownika elementy mogły zostać usunięte z ilustracji dla większej przejrzystości.

Dla ułatwienia, niniejszy podręcznik podzielony jest na sekcje, które zostały oznaczone w spisie treści.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na biuro@triplander.pl z naszymi doradcami, którzy służą pomocą.

Parametr Techniczny	FOREST LIGHT	FOREST
Materiał główny	Nylon Ripstop	Nylon Ripstop
Gramatura materiału	~55g/m ²	~65g/m ²
System mocowania	Pętle Dyneema	Karabińczyki AISI316
Dopuszczalne obciążenie	250 kg	300 kg
Długość	300 x 150 cm	300 x 150 cm
Waga zestawu (od)	~ 630 g	~ 825 g

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)

Niezastosowanie się do poniższych zasad może prowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

1. **OTOCZENIE NAD GŁOWĄ:** Przed montażem sprawdź, czy nad hamakiem nie znajdują się martwe gałęzie, konary lub luźne elementy (tzw. *widowmakers*), które mogą spaść pod wpływem wiatru lub drgań.
2. **PUNKTY MOCOWANIA:** Hamak mocuj wyłącznie do zdrowych, żywych drzew (min. 15 cm średnicy) lub atestowanych konstrukcji. Nie używaj słupków ogrodzeniowych, kruchych murów ani martwych pni.
3. **WYSOKOŚĆ MONTAŻU:** Hamak po obciążeniu powinien znajdować się na wysokości **40–50 cm nad ziemią**. Wyższe zawieszanie drastycznie zwiększa ryzyko urazu w razie upadku.
4. **TEREN POD HAMAKIEM:** Upewnij się, że pod hamakiem nie ma ostrych przedmiotów, kamieni, wystających korzeni ani źródeł ognia.
5. **OGIEŃ:** Produkt wykonany z włókien syntetycznych. Łatwopalny. Nie używać w pobliżu ognia.
6. **DZIECI:** Hamak nie jest huśtawką. Dzieci mogą korzystać z hamaka wyłącznie pod ścisłym nadzorem dorosłych.
7. **STAN TECHNICZNY:** Przed każdym użyciem sprawdź stan tkaniny, szwów oraz pętli/karabińczyków. W przypadku stwierdzenia przetarć lub pęknięć włókien – zaprzestań użytkowania.

INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU

1. **Wybór miejsca:** Znajdź dwa punkty mocowania oddalone o 4–6 metrów.
2. **Mocowanie:** Użyj systemu montażowego (nie jest dodany do zestawu z hamakiem) (np. Triplander Quick Drag lub Whoopie Sling Pro) na wysokości ok. 180 cm.
3. **Podpięcie (System Bishop Bag):**
 - o Wyjmij jeden koniec hamaka z pokrowca i wepnij go w system zawieszania (karabińczykiem lub pętlą Dyneema).
 - o Przejdź do drugiego drzewa, wysuwając hamak z pokrowca (zapobiega to dotykaniu ziemi przez materiał).
 - o Wepnij drugi koniec hamaka w drugą część systemu zawieszania.
4. **Regulacja naciągu:** Hamak wyposażony jest w cięciwę Triplander Pro Line, która zapewnia stały kąt ugięcia (ok. 83% długości bazy) oraz jest „stelażem” dlasiatki ochronnej. Cięciwa ma stałą długość i nie powinna być regulowana.
5. **Zamki Błyskawiczne:** System wyposażony w dwa niezależne zamki rozdzielcze umożliwiające pełny demontaż siatki.
6. **Test obciążenia:** Przed pełnym położeniem się, naciśnij hamak dłońmi, sprawdzając stabilność węzłów i punktów mocowania.

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

- **Wchodzenie:** Rozepnij zamek siatki ochronnej, usiądź na środku, rozgarnij materiał pod plecy i nogi, a następnie powoli unieś stopy i wejdź do środka. Zapnij suwak i zajmij wygodną pozycję.
- **Pozycja spania:** Aby uzyskać najbardziej płaską pozycję, kładź się po przekątnej (tzw. styl brazylijski).
- **Ochrona materiału:** Przed wejściem wyjmij ostre przedmioty z kieszeni (noże, klucze) i zdejmij obuwie.
- **Pranie:** Prać ręcznie lub w pralce (30°C, cykl delikatny). Używać wyłącznie łagodnych detergentów. **Zakaz używania płynów zmiękczających i wybielaczy.** Prać oddzielnie (baza i siatka). Suszyć naturalnie (nie w suszarce bębnowej).
- **Przechowywanie:** Przechowywać wyłącznie w stanie całkowicie suchym, w miejscu nienarażonym na długotrwałe działanie promieni UV (osłabia strukturę włókien).

GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Producent udziela **24-miesięcznej gwarancji** na wady ukryte i błędy produkcyjne.
2. Gwarancja **nie obejmuje:** uszkodzeń mechanicznych (przecięcia, rozdarcia), przepaleń (iskry, ogień), naturalnego zużycia materiału (płowienie, mechacenie) oraz skutków niewłaściwej konserwacji. Uszkodzenia mechaniczne moskitiery (rozprucia siatki, wyrwanie suwaków wskutek przeciążenia) nie podlegają bezpłatnej naprawie gwarancyjnej.
3. W przypadku stwierdzenia wady, prosimy o kontakt pod adresem: **biuro@triplander.pl**.

DANE PRODUCENTA I KONTAKT

TRIPLANDER Konrad Kowal

ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań

NIP: 7792541168 | REGON: 522455311

www.triplander.pl

E-mail: biuro@triplander.pl

Tel: +48 536 961 226

Zadbaj o naturę: Po zakończeniu eksploatacji produktu, prosimy o przekazanie go do punktu recyklingu tekstyliów. Leave No Trace.